

1 - (0,5 pt par raison donnée + 0,5 pt par remédiation proposée) 7 pts

- 1 - La condensation → sortez le minidisque et laissez la platine dans une pièce chaude
- 2 - La platine est éteinte → appuyez sur "Power" pour l'allumer.
- 3 - Le minidisque est inséré dans le mauvais sens → insérez-le dans le logement avec la face étiquetée tournée vers le haut et la flèche vers l'ouverture
- 4 - Le minidisque est protégé → fermez la fente de protection
- 5 - La platine n'est pas raccordée correctement à la source sonore → raccordez correctement à la source sonore
- 6 - Il ne reste pas assez d'espace (temps) sur le minidisque → remplacez le minidisque par un autre sur lequel moins de plages ont été enregistrées, ou effacez certaines plages
- 7 - Il y a eu une panne d'électricité → recommencez la procédure d'enregistrement.

II - Traduction (0,5 pt par unité de sens) 6 pts

Si vous rencontrez un des problèmes suivants / en cours d'utilisation, utilisez ce guide de dépannage / pour vous aider à résoudre le problème
La platine ne fonctionne pas / ou fonctionne mal.
Le minidisque peut être endommagé / ("Disc error" apparaît).
Sortez le minidisque / et insérez-le à nouveau.
Si "Disc Error" reste affiché / remplacez le minidisque.

III - 1 pt par réponse 7 pts

- 1 - MD stands for Mini Disc
- 2 - The power indicator changes from red to green when you press power
- 3 - It must be inserted with the label side up
- 4 - It is used to adjust the recording level.
- 5 - If you (do so) switch off just after recording. Recording material may not be saved to the MD.
- 6 - It can be more interesting because you can record about two times longer than in the stereo recording.
- 7 - The consequence is that it prevents (from) recording.
Opening the slot on the MD

ACADEMIE DE CAEN		B.E.P.	Session 1999
Durée: 1 h30			Langue vivante ANGLAIS
C O R R I G E		Feuille : 1/1	ELECTRONIQUE