

Certificat d'aptitude professionnelle

SOLIER MOQUETTISTE

Epreuve EP3
Unité UP3

DOSSIER CORRIGE / BAREME

REALISATION D'OUVRAGE COMPLEXES

Durée de l'épreuve : 4 heures Coefficient : 4

Ce dossier comprend 2 documents :

- Page 1/2 Page de garde.
- Page 2/2 Fiche contrat évaluation.

METROPOLE - REUNION - MAYOTTE	Séance	2007	Facultatif - code	361CB07
Examen et spécialité				
CAP Solier - Moquetteste				
Intitulé de l'épreuve				
EP3 Réalisation d'ouvrages complexes - ponctuelle pratique				
Type	Facultatif - date et heure	Durée	Coefficient	N° de page / total
DOSSIER CORRIGE / BAREME		4 h 00	4	1/2

FICHE CONTRAT EVALUATION

Repères compétences	objectifs	Condition données	Performances attendues	barème
D Coller un revêtement P.V.C Sur escalier droit	<ul style="list-style-type: none"> - Coller un revêtement P.V.C en 2 tons sur un escalier droit. - La bande centrale sera en ton clair et se fera à joint vif avec le ton foncé et se raccordera avec l'aiguilleté déjà posé au sol. 	<ul style="list-style-type: none"> - Coller un revêtement P.V.C en 2 tons sur un escalier droit - Pour les tours réf : saphyr 3638004 ou similaire 2 bandes 0.30 x 1 m - Pour la bande réf : saphyr 3638010 ou similaire 1 bande 0.30 x 1 m 	<ul style="list-style-type: none"> - L'absence de pli de tâches et de colle. - Les joints sont rectilignes, sans retrait ni chevauchement. - Les découpes et arasements son nets. 	<ul style="list-style-type: none"> /20 /20 /60
D Débiter des profilés Fixer des profilés	<ul style="list-style-type: none"> - Débiter les nez de marche aux dimensions. - Visser les nez de marche. 	<ul style="list-style-type: none"> - Débiter un nez de marche : ref 1388 (roums) 2 nez de marche de 0.80 m - Fixer par vissage la barre de seuil à l'endroit indiqué sur le plan 	<ul style="list-style-type: none"> - Les coupes sont nets. - Le nez de marche ne présente pas de rayure et le film protecteur est retiré. 	<ul style="list-style-type: none"> /20 /10 /30
B Souder un revêtement en PVC Souder à chaud	<ul style="list-style-type: none"> - Sur PVC déjà posé, réaliser entre les deux tons une soudure à chaud aux emplacements demandés sur le plan. 	<ul style="list-style-type: none"> 2.40 ml de cordon à souder 	<ul style="list-style-type: none"> - L'ouverture du joint est régulière (fraisage). - La soudure est nette, rectiligne et sans brûlure. - L'arasement est régulier, le revêtement et l'environnement sont respectés. 	<ul style="list-style-type: none"> /20 /20 /10 /50

Total :/140

N° Candidat :

N° Cabine :