



Phase 200 Posage A (Première position angulaire)





Phase 200 Posage A (deuxième position angulaire)

Décalage de l'OP





Phase 200 Posage B





Phase 200 Posage C

Décalage de l'OP



Phase 200 Posage C

Première position angulaire de la palette





M4

B2



Phase 200 Posage C

Deuxième position angulaire de la palette




Montage phase 200 Posage C

Troisième position angulaire de la palette



B270

Posage B



Posage A

B0

B90

Posage C

B225

B-225

B-225